

Komplet sadrži:

- 2 kom eGo-Crystal clearomizer-a kapaciteta 1,2 ml
- 1 kom (opciono 2 kom) Li-Ion punjiva baterija 360 mAh
- 1 kom USB punjač
- 1 kom zidni punjač (opciono)
- 1 kom punjač za automobil (opciono)
- 2 kom usnika
- 1 kom bočica DEKANG tečnosti 10ml (opciono)
- 1 kom uputstvo
- 1 kom garancija



※ Zadržavamo pravo da izmenimo komponente i funkcije elektronske cigarete, u cilju poboljšanja proizvoda, a bez prethodnog obaveštenja.

Karakteristike:

Kapacitet baterije: 360 mAh

Napon baterije: 3,3 V

Napunjena baterija podržava: 600 uvlačaja

Napunjeni Crystal clearomizer podržava: 600 - 800 uvlačaja

Vreme punjenja baterije: 3 - 4 sata

Vek trajanja baterije: ≥ 300 punjenja

1. Perfect eGo-Crystal ima osetljivi deo na vrhu baterije koji se koristi kao olovka za Android, iPhone i ostale smart telefone
2. Jedinstveni Crystal clearomizer sa providnim otvorom za proveru e-tečnosti
3. Crystal clearomizer se puni sa 1,2 ml tečnosti
4. Elegantna i tanka baterija 360 mAh

Kratke upute:

1. Baterija je fabrički napunjena i može se odmah koristiti.
2. Izvaditi Crystal clearomizer iz pakovanja. Skinuti crni deo za usta sa vrha clearomizer-a. Videćete mali silikonski čep koga treba izvući i osloboditi otvor. Na otvor DEKANG bočice staviti silikonski levak radi lakšeg punjenja. Sipati DEKANG e-tečnost u otvor do vrha providnog dela clearomizer-a. Vratiti silikonski čep na njegovo mesto. Vratiti crni deo za usta na njegovo mesto.
3. Zavrnuti napunjen clearomizer na bateriju. Perfect Crystal e-cigareta je spremna za upotrebu. Uživajte!
4. Kada se baterija isprazni, napuniti je pomoću priloženog USB punjača.

Isprobajte usavršeni Crystal clearomizer sistem

Perfect eGo-Crystal predstavlja usavršeni model eGo elektronske cigarete srednjeg kapaciteta baterije. Posедуje bateriju od 360 mAh koja omogućava do 600 uvlačenja dnevno. Perfect eGo-Crystal je elektronska cigareta sa novim clearomizer sistemom za ukapavanje e-tečnosti direktno u atomizer zapremine od 1,2 ml. Perfect eGo-Crystal vam omogućava da vidite koliko tečnosti je preostalo i da je laše i brže ukapate, bez prljanja ruku.

Punjenje baterije

Perfect eGo-Crystal koristi punjivu Li-Ion bateriju od 3,3 volti 360 mAh koja ima funkciju štednje energije. eGo-Crystal baterija ima mikročip koji je sprečava da se prepuni i ošteti. Punjač će se automatski isključiti kada se baterija napuni.

Da biste napunili bateriju, pažljivo je navijte za USB punjač koji uključite u USB port na kompjuteru ili u zidni punjač. Vrh baterije treba da svetli crvenim svetlom, što znači da se baterija puni. Svetlo na vrhu baterije sija dok se baterija puni, a isljuči se kada je baterija napunjena, ali je preporučljivo dopunjavati je 3-4 sata iako se svetlo isljuči pre toga. Trebalo bi da koristite samo specijalni USB punjač koji dobijate u pakovanju, korišćenje drugog punjača može oštetiti bateriju.

Perfect eGo-Crystal baterije su kompatibilne sa Crystal clearomizerima, sa Perfect Premium kartomizerima kao i sa kartomizerima koji imaju 510 navoj.



Kako da sastavite cigaretu

Da biste sastavili Perfect eGo-Crystal potrebni su vam baterija i Crystal clearomizer. Pričvrstite clearomizer na otvor u bateriji, tako što ćete ga zavrnuti u smeru kazaljki na satu. Perfect eGo-Crystal cigareta je spremna za upotrebu.



GARANTNI LIST

Garantni list Vam garantuje popravku proizvoda saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

Model	
Davalac garancije	Medisana Trade d.o.o.
Adresa, telefon	Jevrejska 13, 11000 Beograd, tel: 011 2185 594
Datum prodaje	
Prodavac	
Potpis i pečat	

GARANTNI USLOVI

Proizvodi uvezeni od strane preduzeća Medisana Trade imaju punu garanciju za sve proizvodne greške u garantnom roku. Medisana Trade se obavezuje da će na Vaš zahtev podnet u garantnom roku, besplatno izvršiti opravku proizvoda u svom, odnosno ugovorenim servisima. Obaveza Medisana Trade-a podrazumeva otklanjanje kvarova proizvoda nastalih pri normalnoj upotrebi i tehničkih nedostataka u garantnom roku.

Garantni rok za punjače, adaptere i baterije je 3 meseca od datuma kupovine i vredi uz pripadajući račun. Garanciji ne podležu potrošni delovi i oprema: tečnosti, kertridži, kartomizeri, clearomizeri, futrole.

Servisna garancija je 12 meseci od datuma kupovine. Medisana Trade se obavezuje da će u tom periodu obezbediti sve rezervne delove, pri čemu se kupac obavezuje da će snositi troškove kupovine i zamene istih.

Garancija se ne odnosi na sledeće:

Nestručno rukovanje proizvodom; nepridržavanje uputstva za rad; ako je proizvod fizički oštećen (pad, udarac); ako je proizvod otvarala ili servisirala neovlašćena osoba; ako je oštećenje od vode ili neke druge hemikalije; ako je oštećenje nastalo oksidacijom baterije; ako je oštećenje nastalo neodgovarajućim odlaganjem.

Ovlašćeni servis za Srbiju: Medisana Trade d.o.o., Jevrejska 13, 11000 Beograd, tel: 011 2185 594

• Baterija

Pre korišćenja, uvek napunite bateriju u potpunosti kako biste produžili njen vek. Takođe, nemojte je čuvati na vrućim ili vlažnim mestima. Vodite računa da vam ne ispadne. Nemojte je silom rastavljati. Uvek je držite podalje od oštih i metalnih predmeta.

• Tečnost (e-liquid)

Preporučujemo da koristite islučivo DEKANG e-tečnost koja najbolje radi sa eGo-Crystal clearomizerom, ukoliko koristite druge tečnosti, može se desiti da clearomizer ne radi kako treba. Ukoliko tečnost dođe u kontakt sa vašim usnama odmah je obrišite ili operite vodom. Nemojte piti tu tečnost. Koristite je prema uputstvu i čuvajte je na sigurnom mestu, van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Nemojte je čuvati na toplom mestu ili izlagati direktnim sunčevim zracima. Nemojte je čuvati na suviše hladnom mestu kao što je zamrzivač, kako ne bi došlo do smrzavanja. Čuvanje na neadekvatnom mestu može dovesti do kvarenja e-tečnosti ili gubitka ukusa.

• Crystal clearomizer

Ukoliko se Crystal clearomizer pregreje, sačekajte da se vrati na normalnu temperaturu, pre nego što počnete da ga koristite. Ukoliko je grejno telo clearomizera suvo, osetićete ukus paljevine. Proverite da li ima dovoljno tečnosti u rezervoaru kako ne bi došlo do pregrevanja grejnog tela.

Dopuna tečnosti

Za dopunjavanje tečnosti sledite sledeću proceduru:

1. Skinite usnik sa vrha clearomizer-a. Videćete mali silikonski čep koga treba izvući i osloboditi otvor.
2. Na otvor DEKANG bočice staviti silikonski levak radi lakšeg punjenja.
3. Sipati DEKANG e-tečnost u otvor do vrha providnog dela clearomizer-a. Vratiti silikonski čep na njegovo mesto. Vratiti crni deo za usta (usnik) na njegovo mesto. Sledite uputstva za sklapanje cigarete.



PUNJENJE CLEAROMIZERA



OPREZ:

Ne prihvatamo reklamacione zahteve u slučaju pogrešne upotrebe. Preporučujemo da e-cigaretu nosite odvojeno od drugih predmeta kako bi se izbegle ogrebotine ili oštećenja od ključeva, mobilnih telefona ... itd. Upotreba bilo koje nenamenske komponente ili tečnosti može dovesti do kvara i oštećenja na ovom proizvodu. Ovaj proizvod ne treba da koriste osobe koje imaju manje od 18 godina, osobe koje su osetljive na nikotin, žene koje su trudne ili doje. Ukoliko je korisnik preosetljiv na nikotin, preporučuje se da koristi tečnosti bez dodatog nikotina.

Održavanje proizvoda

Kako bi vaša Perfect eGo-Crystal cigareta pravilno radila, treba da je koristite prema uputstvu i redovno održavate. Pazite da prašina ne uđe u clearomizer i bateriju. Uvek vodite računa da navoji baterije i clearomizer-a budu čisti. Očistite ih papirnom maramicom ili vatom umočenom u medicinski alkohol.

Potrošni materijal i oprema

Sav neophodan potrošni materijal kao što su clearomizeri, tečnosti, Li-Ion baterije i ostale rezervne delove možete naručiti iz udobnosti Vašeg doma putem naših webshopova na www.ecigaretta.com i www.medisana.rs



DISTRIBUTED BY:
Medisana Trade d.o.o.
Jevrejska 13,
11000 Beograd, Serbia
Tel: 011/3293-258

Medisana International d.o.o.
Petra Pecije 71,
78000 Banjaluka
Bosnia and Herzegovina
Tel: 078/370-500

Medisana® and Perfect® are registered trademarks of Medisana Trade d.o.o & Medisana International d.o.o.



Perfect eGo-Crystal™

Uputstvo za upotrebu

